REF 280

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale®
Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

©Copyright 2025

Dale®
Medical Products

BreezeLock®
Uchwyt do Rurki Intubacyjnej

do rurek intubacyjnych o rozm. 7,0-10,0 mm
Zawartość: po 1 szt. - pasek szyjny; przylepna baza 273

Instrukcja Zakładania

1. Wyczyścić rurkę. Odczekać, aż wyschnie.
2. Nałożyć przylepną bazę. **(A)** Należy postępować według instrukcji podanej na opakowaniu 273.
3. Docisnąć pasek szyjny do haczykowatej części przylepnej bazy, upewniając się, że SZYNA znajduje się powyżej ust pacjenta. **(B)**
4. Otworzyć wypustki mocujące znajdujące się na obu końcach paska szyjnego i owinąć pasek dookoła głowy, tuż poniżej uszu. Zamocować wypustki paska mocującego do zewnętrznej strony paska szyjnego.
5. Podnieść NAKŁADKĘ. Umieścić KANAŁ nad rurką ET. W celu zabezpieczenia docisnąć NAKŁADKĘ wzdłuż SZYNY i paska szyjnego. Należy zapewnić dobre przyleganie do paska szyjnego i upewnić się, że niebieska szyna rurki jest całkowicie zakryta, a plastikowy kanał jest pionowo wyśrodkowany.
6. Procedura zamocowania taśmą rurki do KANAŁU:
   - Gdy rurka spoczywa swobodnie poniżej KANAŁU, owinąć jednokrotnie mocną przylepną taśmę o długości 20 cm wokół rurki. **(C)**
   - Docisnąć KANAŁ RURKI do rurki.
   - Wykonując spiralny ruch do przodu ściśle owinąć taśmę dookoła rurki i KANAŁU w odległości co najmniej 2,5 cm od pacjenta **(D)**. Taśmę należy owinąć wokół rurki co najmniej 3 razy.
7. Solidnie zamocować pasek szyjny poprzez odpowiednie wyregulowanie wypustek mocujących.

- Zgodnie z potrzebą wymieniać taśmę na KANALE.
- Wymieniać urządzenie po upływie 72 godzin lub, jeśli zachodzi konieczność, częściej.
- Aby zapobiec owrzodzeniu lub uszkodzeniu skóry, przed założeniem urządzenia należy ocenić stan skóry i zdrowia pacjenta. Monitorować raz dziennie lub częściej.

Zmiana Ustawienia Rurki

Przytrzymując jedną dłonią zamocowany taśmą KANAŁ, unieść NAKŁADKĘ z SZYNY. Przesunąć KANAŁ w celu umieszczenia rurki w żądanym położeniu. Docisnąć NAKŁADKĘ do SZYNY i paska szyjnego w celu zablokowania pozycji rurki. Należy zapewnić dobre przyleganie do paska szyjnego i upewnić się, że niebieska szyna rurki jest całkowicie zakryta, a plastikowy kanał jest pionowo wyśrodkowany.

Usuwanie

Urządzenie należy usuwać z zachowaniem ostrożności, aby uniknąć uszkodzenia skóry. Jeżeli planowane jest założenie innego urządzenia, należy ponownie przygotować skórę.

Firma Dale **zaleca częstą zmianę położenia rurki intubacyjnej**, aby zapobiec uszkodzeniu warg i niżej położonych tkanek wskutek ucisku.

Firma Dale **zdecydowanie zaleca podparcie przewodów wentylatora**, aby zmniejszyć ucisk na twarz pacjenta.

Do użycia u jednego pacjenta. Produkt jednorazowego użytku.

Wideo z instrukcją zakładania dostępne jest na stronie www.dalemed.com

Nie zawiera lateksu naturalnego.

Patent www.dalemed.com/patents

Powiadomienie dla użytkownika i/lub pacjenta; jakiekolwiek ciężkie zdarzenie, które wystąpi w związku z tym wyrobem należy zgłosić do producenta i właściwego organu kraju członkowskiego, na terenie którego użytkownik i/lub pacjent ma swoją siedzibę.

Dale i BreezeLock są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dale Medical Products, Inc. w Stanach Zjednoczonych, UE i Wielkiej Brytanii.

PHT NON-DEHP DEHP

942255 REV C

©Copyright 2025









